



MK-077BT

mikrofon karaoke / głośnik bezprzewodowy

Bluetooth™

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybór mikrofonu / głośnika bezprzewodowego MK-077BT marki NEW AUDIO™. MK-077BT jest zaprojektowany przede wszystkim jako mikrofon do zabawy karaoke - śpiewania z jednoczesnym odtwarzaniem piosenek z urządzenia Bluetooth™, jest świetnym urządzeniem do nauki śpiewu, może być wykorzystany jako mikrofon ze wzmocnieniem głosu na wystąpieniach publicznych, firmowych, na zabawach, spotkaniach towarzyskich, oraz do wielu innych celów. Jest to również głośnik bezprzewodowy Bluetooth™ - może odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia mobilnego. Posiada jednocześnie funkcję Power Bank - w razie potrzeby może naładować urządzenie mobilne.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się instrukcją obsługi.

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO ZESTAWU:

- przewód do ładowania USB (micro USB - USB)
- przewód audio AUX (mini USB - Mały Jack 3,5mm)
- instrukcja obsługi

ELEMENTY STEROWANIA:



1. Mikrofon
2. VOL - regulacja siły głosu mikrofonu
3. ECH - regulacja siły efektu Echo dla mikrofonu
4. Przycisk włączenia / wyłączenia zasilania
5. Wskaźnik świecący włączenia - LED
6. Wyjście USB Power Bank DC5V/ 2A do ładowania urządzenia zewnętrznego
7. Gniazdo Line-in Mały Jack do podłączenia urządzenia zewnętrznego audio
8. Wejście micro USB DC5V do ładowania akumulatora mikrofonu

WŁĄCZENIE ZASILANIA.

W celu włączenia zasilania mikrofonu nacisnąć krótko przycisk włączenia zasilania (4), w celu wyłączenia ponownie nacisnąć krótko przycisk (4).

SPAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH™.

Przed rozpoczęciem użytkowania mikrofonu, należy go sparować z urządzeniem przenośnym wyposażonym w funkcję Bluetooth™ (smartfon, tablet, komputer, inne urządzenia).

1. Po włączeniu mikrofon przejdzie w tryb parowania Bluetooth™, dioda świecąca LED (5)

zaświeci na niebiesko - zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy gotowości do sparowania - mikrofon jest gotowy do sparowania.

2. W urządzeniu mobilnym należy włączyć funkcje Bluetooth™ i odświeżyć listę wykrytych urządzeń Bluetooth™ - na liście należy wybrać urządzenie MK-077BT i połączyć się z tym urządzeniem.

3. Po prawidłowym sparowaniu głośnik wyemituje sygnał potwierdzenia.

W przypadku niepowodzenia parowania, należy powtórzyć procedurę. Podczas parowania urządzenie przenośne Bluetooth™ powinno znajdować się w odległości do 1m od głośnika.

Po ponownym włączeniu, mikrofon automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem, jeśli będzie ono w zasięgu oraz będzie miało włączoną funkcję Bluetooth™.

Jeżeli sparowane urządzenie Bluetooth™ nie będzie znajdowało się w zasięgu lub będzie miało wyłączoną funkcję Bluetooth™, mikrofon po ponownym włączeniu wyemituje dźwięk potwierdzenia gotowości do sparowania i wejdzie w tryb parowania.

ODTWARZANIE MUZYKI Z URZĄDZENIA BLUETOOTH™ / KARAOKE

1. Po sparowaniu mikrofon / głośnik będzie odtwarzał muzykę z urządzenia przenośnego Bluetooth™ oraz pełnił funkcję mikrofonu ze wzmocnieniem głosu.

2. Podczas funkcji Karaoke - śpiewania do mikrofonu z podkładem muzyki - można regulować siłę głosu ludzkiego regulatorem VOL (2) oraz nasilenie efektu Echo regulatorem ECH (3) znajdującymi się na mikrofonie.

ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO AUDIO (LINE-IN)

Podłączyć przewód audio Line-in do gniazda Line-in (7) na mikrofonie, oraz do gniazda Mały Jack (wyjścia line-out lub wyjścia słuchawkowego) urządzenia zewnętrznego audio.

Uwagi: po podłączeniu przewodu audio Mały Jack do gniazda Line-in (Mały Jack) oraz do urządzenia zewnętrznego audio, połączenie Bluetooth™ zostanie automatycznie rozłączone i mikrofon przełączy się w tryb odtwarzania dźwięku z gniazda Line-in (7) z urządzenia zewnętrznego audio.

Po odłączeniu przewodu audio Mały Jack od urządzenia zewnętrznego audio, mikrofon ponownie połączy się z ostatnio sparowanym i połączonym urządzeniem Bluetooth™, jeżeli będzie ono w zasięgu.

FUNKCJA "POWR BANK" - ładowanie urządzenia mobilnego.

Mikrofon posiada funkcję Power Bank - umożliwia naładowanie zewnętrznego urządzenia mobilnego.

W celu naładowania urządzenia zewnętrznego, wyłączyć mikrofon przyciskiem (4) i podłączyć ładowane urządzenie za pomocą przewodu USB do gniazda power bank USB (6).

ŁADOWANIE AKUMULATORA MIKROFONU.

Mikrofon posiada wbudowany akumulator.

Pierwsze ładowanie: po zakupie należy w pełni naładować akumulator.

W celu naładowania akumulatora mikrofonu, podłączyć przewód USB ładowania do gniazda ładowania mikrofonu (8) micro USB, oraz do portu USB komputera lub odpowiedniej ładowarki USB (nie znajduje się w zestawie mikrofonu).

1. podłączyć wtyk USB kabla do portu USB komputera PC lub zasilacza / ładowarki USB.
2. podłączyć wtyk micro USB do gniazda ładowania micro USB (8) DC5V.
4. pełne ładowanie akumulatora trwa ok 3 godzin w zależności od stopnia rozładowania.

Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze zależy od sposobu użytkowania oraz siły głosu. Zwiększenie siły głosu oznacza zwiększenie poboru energii i skrócenie czasu pracy urządzenia na w pełni naładowanym akumulatorze.

Zakłócenia dźwięku, przerwy i spadek dynamiki oraz mocy dźwięku najczęściej oznaczają wyładowanie akumulatora. Należy w takim przypadku bezzwłocznie naładować w pełni akumulator.

Przechowywanie i użytkowanie sprzętu w niskiej temperaturze powoduje spadek wydajności i przyspieszone rozładowanie i zużycie akumulatora.

Akumulator należy regularnie ładować do pełna w zależności od intensywności użytkowania, regularnie doładowywać również w czasie dłuższego nieużywania sprzętu, oraz nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Szczegółowa instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora znajduje się w dalszej części instrukcji.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA AKUMULATORA

- Do ładowania służy wyłącznie port micro USB (8) DC5V.
- Proces ładowania akumulatora trwa około 3 godzin.
- Czas odtwarzania na naładowanym akumulatorze- do ok. 3 godzin.
- Korzystaj z akumulatora w temperaturach od 5°C do 35°C.
- Nigdy nie narażaj akumulatora na wysokie temperatury - powyżej 40°C - istnieje ryzyko eksplozji.
- Czas pracy akumulatora jest zależny od sposobu użytkowania urządzenia.
- Akumulator ulega naturalnemu zużyciu i z czasem jego działanie może być krótsze.
- Nieużywany akumulator po pewnym czasie ulegnie samoczynnemu rozładowaniu.

Należy zwrócić uwagę na zgodną w wymogami ochrony środowiska utylizację zużytych baterii lub/i akumulatorów. Zużyte baterie lub/i akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami; należy je przekazać do odpowiednich punktów zwrotu zużytych baterii oraz akumulatorów.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA LI-ION.

Urządzenie posiada wbudowany akumulator Li-ion. Urządzenia z akumulatorem nie wolno nagrzewać, wrzucać do ognia, narażać na bardzo niskie temperatury ani narażać na

działanie jakiegokolwiek cieczy. Urządzenia nie wolno rozbierać ani ingerować w strukturę akumulatora.

- Zużyte urządzenie należy oddać w specjalistycznym punkcie utylizacji.
- Akumulator podlega normalnemu zużyciu w trakcie użytkowania. Czas pracy akumulatora po pełnym naładowaniu skraca się z upływem czasu. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich tego typu urządzeń.
 - Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia; przede wszystkim od takich czynników jak siła głosu, wykorzystywane tryby i funkcje pracy, temperatura otoczenia, ciągłość użytkowania lub użytkowanie z przerwami.
 - Akumulator rozładowuje się również w czasie kiedy urządzenie nie jest użytkowane.
 - W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy regularnie ładować akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora oraz pozostawienie go w stanie rozładowanym na dłuższy okres czasu skraca żywotność akumulatora i może spowodować uszkodzenie akumulatora.
 - Akumulator należy zawsze ładować do pełnego poziomu naładowania. Niepełne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
 - Akumulatora nie należy rozładowywać do samego końca. Całkowite rozładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora i skraca jego żywotność.
 - Akumulatora nie wolno przeładowywać. Ładowanie należy zakończyć niezwłocznie po upływie czasu ładowania podanego w instrukcji urządzenia. Niektóre urządzenia posiadają funkcję automatycznego wyłączenia ładowania po pełnym naładowaniu.
 - Sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z akumulatorem.
 - Akumulator ze względu na jego naturalne zużycie jest objęty skróconą 6-miesięczną gwarancją producenta. W przypadku przedwczesnego zużycia akumulatora w skutek nieprawidłowego lub bardzo intensywnego użytkowania, akumulator musi zostać wymieniony przez specjalistyczny serwis.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc głośnika:	5W RMS
Akumulator:	1200 mAh
Napięcie ład. :	DC5V
Bluetooth™:	3.0
Odstęp S/N:	>115dB 1kHz THD<1%

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Parametry techniczne, wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.



ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr EMM 102 /12 / 2016

EMMERSON SP. J.

UL. ZACISZNA 6

63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujący produkt :

MK-077BT - głośnik przenośny

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy:

2014/53/UE

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):

Safety EN60950-1: 2006 + A2:2013

Health EN 62479: 2010

EMC EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Radio EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 01.12.2016

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 16

EMMERSON Sp. J.

ul. Zaciszna 6

63-200 Jarocin – POLSKA

www.emmerson.com.pl

poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie

zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.

2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu,
 - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej,
 - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
 - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
 - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub/i inną substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27

serwis@emmerson.com.pl

Pn. – Pt. 8⁰⁰ – 16⁰⁰



COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM
AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT